

PHỤ LỤC 2
Bảng chuyển đổi tọa độ các vị trí

Ranh giới vùng hoạt động của Hệ thống VTS Sơn Dương gồm các vị trí từ A đến E có tọa độ như sau:

Vị trí	Hệ VN-2000		Hệ WGS - 84		Ghi chú
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	
A	18°07'39"	106°25'12"	18°07'34"	106°25'16"	
B	18°12'38"	106°25'12"	18°12'35"	106°25'16"	
C	18°12'38"	106°31'03"	18°12'35"	106°31'10"	
D	18°00'03"	106°31'03"	18°00'00"	106°31'10"	
E	18°00'03"	106°27'58"	18°00'00"	106°28'05"	

Tọa độ được xác định trên Bình đồ số VN40015 của Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc xuất bản lần thứ nhất năm 2014.